АВЕСТА
ЛАЗЕРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Радиочастотный переходник

RF Adapter

Версия 1.1 от 17.04.2025

Описание

Радиочастотный переходник для подключения фотоприемника непосредственно на вход измерительного оборудования с разъемами BNC, SMA или N-type (осциллограф, анализатор спектра и т.п.) или на кабель с другим типом разъема.

Стандартный модели

- RFAdapter-SMA/BNC – SMA-вилка/BNC-вилка
- RFAdapter-SMA/SMA – SMA-вилка/SMA-вилка
- RFAdapter-SMA/N-type – SMA-вилка/N-вилка
- RFAdapter-SMA/BNCJ – SMA-вилка/BNC-гнездо

Информация для заказа

RFAdapter-SMA/BNC

Разъем №1:

SMA – SMA-вилка

Разъем №2:

SMA – SMA-вилка

BNC – BNC-вилка

BNCJ – BNC-гнездо

N-type – N-вилка

SMB – SMB-вилка

SMBJ – SMB-гнездо

MMCX – MMCX-вилка

MMCXJ – MMCX-гнездо

Пример: RFAdapter-SMA/N-type – Радиочастотный переходник SMA-вилка на N-вилку

ООО «АВЕСТА»
Россия, 108840, г. Москва г. Троицк, Калужское шоссе д. 50
www.avesta.ru, тел.: +7 (495) 241-00-92, +7 (495) 851-00-78 E-mail: fs@avesta.ru