



АВЕСТА

ЛАЗЕРЫ И ОПТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

Радиочастотная нагрузка

RF Terminator

Версия 1.2 от 17.04.2025



Описание

Радиочастотная нагрузка предназначена для согласования РЧ-выхода фотоприемника со входом измерительного оборудования.

Подключение нагрузки можно осуществить с помощью РЧ разветвителя **RF Tee Adapter-BNC-J/P/J** или **RF Tee Adapter-SMA-J/P/J**.

Соппротивление стандартных нагрузок 50 Ом или 1 кОм (по желанию заказчика может быть изготовлена нагрузка любого сопротивления по ряду E24).

Стандартные модели

- **RF Terminator-BNC-50-1/4** – BNC-вилка, 50 Ом, 250 мВт
- **RF Terminator-SMA-50-1/4** – SMA-вилка, 50 Ом, 250 мВт

Информация для заказа

RF Terminator-SMA-1K-1/8

Тип вилки:

SMA или **BNC**

Сопротивление:

Стандартные значения **50** и **1K** (50 Ом и 1 кОм), по запросу возможно изготовление нагрузки с любым сопротивлением по ряду E24

Максимальная
рассеиваемая
мощность:

1/4 - 250 мВт

1/8 - 125 мВт

Пример: **RF Terminator-BNC-20K-1/4** – Радиочастотная нагрузка с BNC-вилкой, сопротивлением 20 кОм и максимальной рассеиваемой мощностью 250 мВт.

ООО «АВЕСТА»

Россия, 108840, г. Москва г. Троицк, Калужское шоссе д. 50

www.avesta.ru, тел.: +7 (495) 241-00-92, +7 (495) 851-00-78 E-mail: fs@avesta.ru

