





Зажим для крепления призмы монтируется на компоненты каркасной системы, для этого предусмотрены пазы для винтов МЗ. Призма фиксируется винтом М4 с пластиковым наконечником.

					30-ENQ				
					Zavin daa koobaaiiia	/lum.		Масса	Масштаδ
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Зажим для крепления				
Разраб.					ПРИЗМЫ			0,0	2:1
Про	в.				TIPASTIBI				
Т. контр.						Лист		Листо	в 1
Нач.отд.						000			
Н. контр.									
Утв.						"ABECTA-ΠΡΟΕΚΤ"			

Копировал

Формат АЗ